


Yealink


Умный телефон для бизнеса
SIP-T58W/SIP-T58W with camera/
SIP-T58W Pro/SIP-T58W Pro with camera




Краткое руководство (V1.0)

Перечень комплектации

SIP-T58W/SIP-T58W with camera



SIP-T58W Pro/SIP-T58W Pro with camera




*USB-камера Yealink CAM50 является стандартным аксессуаром для IP-телефонов SIP-T58W with camera/ SIP-T58W Pro with camera.


Примечание: мы рекомендуем использовать аксессуары, предоставленные или одобренные Yealink. Неутвержденные аксессуары сторонних производителей могут снизить производительность устройства.

Установите подставку


Метод 1: Настольное использование




Метод 2: Монтаж на стену



Вставьте камеру





Подключите кабели



Примечание: телефон должен использоваться только с оригинальным адаптером питания Yealink (5B/2A). Адаптер питания стороннего производителя может повредить телефон

Функции



*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства (инструкции) могут быть допущены опечатки. Если после прочтения данного руководства (инструкции) у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

Изготовитель: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD,
NO.1 LING-XIA NORTH ROAD, HIGH TECH PARK, HULI DISTRICT, XIAMEN, CHINA, 361009
Еалинк (Шиамен) Нетворк Технолоджи Ко., ЛТД,
№1, Линг-Шиа Норс Рoad, Хай Тек Парк, Хули Дистрикт, Сямынь, Китай, 361009

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "АЙПИМАТИКА", 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, ул. 69 км МКАД, строение 17, офис 284
Телефон/Факс: +74959262644
Электронный адрес: info@ipmatika.ru

Узнать год и месяц изготовления устройства можно из серийного номера. Например:
1901SN00001 - первая пара цифр определяет год (19), вторая пара цифр определяет месяц (01) изготовления.
XXXXX1901XXXXXXX - шестое и седьмое число определяет год (19), восьмое и девятое — месяц (01).

За более подробной информацией обратитесь к полному руководству пользователя, которое находится на сайте www.ipmatika.com.

Copyright © ООО «АйПиМатика»

